



I. Zakres remontu schodów:

- 1) Rozbiórka istniejących schodów na gruncie wraz z podestem wejściowym i balustradą.
- 2) Wykonanie drewnianych schodów tymczasowych.
- 3) Murowanie ścianki z bloczków betonowych M6 równo z licem elewacji.
- 4) Uzupelnienie wykopu gruntem z ubiciem warstwami między wzniesioną ścianką, a budynkiem.
- 5) Wykonanie podbudowy z chudego betonu na gruncie gr. 10 cm.
- 6) Wykonanie podestu betonowego, zbrojonego na podbudowie gr. 15 cm.
- 7) Wykonanie fundamentu pod belki schodowe oraz 2 szl. wpustów w ścianie z bloczków.
- 8) Ułożenie biegu schodowego dwubelkowego ze stopniami z betonu płukanego, oparcie na fundamencie oraz ścianie z bloczków.
- 9) Ułożenie podestu z betonu płukanego na płycie żelbetowej wraz z wykonaniem otworu i montażem wycieraczki.
- 10) Ułożenie cokołka z betonu płukanego o wys. 5 cm.
- 11) Montaż balustrady stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo o wys. 1,10 m i prześwicie wypełnienia balustrad $\leq 0,12$ m.
- 12) Demontaż schodów tymczasowych.